Manual de Instrucciones

KATSUBUMI BODY MASSAGER

Anticelulítico
Modelado Corporal
Anti-cellulite
Body Modeling

www.megashoptv.com
Call Center: (1)4199400 Bogotá

Gracias por elegir
El Masajeador y Tonificador KATSUBUMI Body Massager

El nuevo KATSUBUMI Body Massager Masajeador y Tonificador te ayudará a obtener el cuerpo de tus sueños.

Funciona de manera mágica, ya que trabaja directamente sobre la grasa acumulada. Los masajes con el KATSUBUMI Body Massager son más efectivos ya que trabajan areas específicas de tu cuerpo, esculpiendo las curvas de tu figura. Ya no tendrás necesidad pagar mucho dinero en un spa o hacer ejercicios complicados.

KATSUBUMI Body Massager se usa en la comodidad del hogar, mientras te relajas o ves televisión.

Anticelulítico

KATSUBUMI Body Massager Trabaja las capas más profundas de tu piel y combinado con un gel reductor crema de belleza o crema anticelulítica producirá un efecto mucho más rápido, observarás como tu piel y tus curvas se van esculpiendo de modo que tendrás uncuerpo más hermoso.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado científicamente para ajustarse a las curvas de tu cuerpo. Es liviano práctico y fácil de llevar a cualquier lugar para que lo uses en el momento que desees. Su movimiento de rotación es único y exclusivo, diseñado para ayudarte a eliminar dolores y molestias de tu cuerpo. Alivia la presión, restaurar vigor y la vitalidad de tus músculos.

PARTES.

Ajuste de Lucía.

1. Ajuste de velocidad
2. Masajearlo.
3. Cabeza de masajearlo.
4. Cabezales giratorios.
5. Protectora vez cobre.

CÓMO FUNCIONA.

1. Conecte el enchufe en la pared y enciende la unidad girando la perilla de control de velocidad en sentido de las agujas del reloj (ver partes).
2. Aplicar el cabezal del masaje algo en la zona deseada del cuerpo.
3. Para cambiar el cabeza de masaje solo hale hacia afuera y Aguste.
4. "La cubierta de tela evita que el pelo largo se enrede en el cabezal del masajeador".
5. Para reducir el peso o la celulítis es recomendable combinar con su gel crema de belleza o crema anti-celulítis de preferencia.
6. El control de velocidad (1) se debe la velocidad para ajustar al masaje deseado.
7. Para apagarlo gire la perilla de control de velocidad (ver partes) hacia el lado opuesto.
8. Desconectar de la fuente de poder.

Importante: La cubierta de tela o almohadilla debe ser utilizada sólo con el cabezal (4a). No Usar con los demás accesorios.

Precauciones.

- Confirmar que la unidad de este apagada antes de conectar el enchufe de alimentación de poder.
- Se recomienda iniciar el masajeador a baja velosidad / intensidad primero y luego aumentar gradualmente la velocidad / intensidad según sea necesario.
- No masajee una área en particular por más de 10 minutos.
- No utilizar las manos mojadas o dentro de una tina o ducha.
- Por favor consulte a su médico antes de usar el masajeador o si usted sufre de cualquier enfermedad está bajo cualquier tratamiento o si está embarazada.
- Esto no es un dispositivo médico y esta unidad está destinada a ser utilizada sólo para el masaje.
- NO debe ser usado por personas menores de 18 años. No usar si está embarazada o enferma. Como cualquier otro producto masajearlo las personas con condiciones médicas especiales se recomienda consultar con su médico antes de usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El KATSUBUMI Body Massager no necesita ninguna clase de mantenimiento y esta diseñado para ser usado durante largos períodos de tiempo, para limpiarlo apáguelo y desconéctelo. Luego límpielo con un paño seco.

Todos los aparatos eléctricos o electrónicos deben ser eliminados adecuadamente en los lugares designados por las autoridades para ello. La correcta disposición y tratamiento de los productos dañados contribuye a evitar riesgos potenciales al público y ambiente.

ADVERTENCIA:

Por favor consulte a su médico antes de usar el aparato. Leer cuidadosamente el manual, usa este equipo sólo para uso tal como se escribe en el manual. Este aparato no está destinado a ser sustituto de consejo médico profesional diagnóstico o tratamiento. Usa este equipo a su propio riesgo. Fabricar. No asume responsabilidad alguna por el uso de este aparato. Una estrecha supervisión es necesaria cuando éste aparato se usa CTI o N o por personas discapacitadas. No utilices este aparato cuando el dolor está presente o si estás embarazada. No masajear cualquier área del cuerpo que esté hinchada inflamada o cubierta con elecciones de la piel.

RECOMENDACIONES

* No exponer al agua o a las salpicaduras de agua.
* Si usted usa una extensión, revise este en perfecta condición .
* Mantenga los dedos lejos de las partes en movimiento.
* Mantenga a los niños lejos de este aparato.

GARANTíA

TODAS LAS GARANTÍAS YA SEAN EXPRESAS O IMPLICADAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA. EN CONSECUENCIA, TANTO EL FABRICANTE COMO EL DISTRIBUIDOR NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS O CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE SURJA POR EL USO DE ESTE PRODUCTO INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LAS CONSECUENCIAS PUNITIVAS POR DAÑOS INCIDENTALES. LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PARA CON USTED Y SU ÚNICA Y EXCLUSIVA COMPENSACIÓN POR EL USO DE ESTE PRODUCTO SERÁ LA CANTIDAD PAGADA POR USTED AL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR.

KATSUBUMI BODY MASSAGER

Haciendo más Feliz tu Vida

Agradecemos cualquier observación sobre éste producto
al email: info@megashoptv.com o al
Call Center 00 57 (1) 4199400 en la ciudad de Bogotá D.C.